# パソコンとUSBで接続する

USBを利用してパソコンと接続し、パソコンから本機にデータを転送したり、本機のデータをパソコンで利用したりすることができます。

## パソコンと接続する

パソコンと接続するには、最初に接続モードを設定します。

・microUSBケーブル（試供品）を使用して、本機とパソコンを接続します。
・SDカードのデータをやりとりする場合は、あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください。
・データ通信中は、microUSBケーブルやSDカードを取り外さないでください。
・Windows XPでメディアデバイス（MTP）をご利用になる場合は、Windows XP service pack 3以上、およびWindows Media Player 11以上がインストールされている必要があります。
・次のような方式で、パソコンとデータのやりとりができます。

| 方式 | 説明 |
|---|---|
| 大容量記憶装置 | SDカードのデータをパソコンとやりとりできます。 |
| メディアデバイス（MTP） | パソコンから音楽などのデータを転送できます。本体メモリやSDカードのデータを、パソコンとやりとりすることもできます。暗号化したデータを転送するには、この方式を選択してください。 |
| カメラ（PTP） | 本体メモリやSDカードに保存されている静止画や、本機で撮影した静止画・動画データをパソコンとやりとりできます。 |

**1**

ホーム画面で → （設定）

**2**

ストレージ

**3**

→ USBでパソコンに接続

**4**

利用する接続モードをタップ（ 表示）

**5**

パソコンにmicroUSBケーブルのUSBプラグを差し込み、本機の外部接続端子にmicroUSBケーブルのmicroUSBプラグを差し込む



パソコンで直接操作できるようになります。

・パソコンで確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

**6**

パソコンでデータ転送やコピーなどの操作を行う

データのやりとりが完了します。

### 大容量記憶装置モード利用時に本機をパソコンから取り外す

パソコンでハードウェアの安全な取り外しを行う → 本機とパソコンからmicroUSBケーブルを取り外す